

GAC™ 500XT

Probador de humedad para granos de café

Probador de humedad portátil de doble potencia

El medidor de humedad GAC™ 500XT de DICKEY-john® es un dispositivo pequeño, portátil y asequible diseñado para analizar la humedad. Su versatilidad en la utilización de diferentes fuentes de energía le permite obtener mediciones desde cualquier lugar de su explotación agrícola. Con el medidor de humedad GAC™ 500XT, puede beneficiarse de la misma tecnología de 2 MHz que se encuentra en los modelos GAC 2100.

Características y beneficios:

- Opciones de alimentación dual de 110/220 voltios AC o DC
- Puede ser alimentado por un adaptador de vehículo 6V o una toma de corriente de pared
- Memoria para 16 calibraciones diferentes
- Proporciona coherencia al ejecutar muestras
- Elimina el pesaje previo con una báscula interna
- Precargado con 10 idiomas
- Capacidades de conexión de impresora



GAC™ 500XT

Probador de humedad para granos de café

Calibraciones

Con la rica experiencia en la industria, DICKEY-john® entiende la necesidad de adaptar los requisitos de su región y operación en función de la aplicación específica.

- Calibraciones personalizadas disponibles para su tipo de café específico y proceso de tostado
- El mejor soporte de su clase respaldado por los laboratorios de calibración de DICKEY-john
- Calibraciones cómodas y fáciles de descargar disponibles en www.dickey-john.com
- Desarrollo de calibración personalizado disponible para atributos de cultivo y región únicos

Respaldado por el poder de DICKEY-john®:

Cuando compra un GAC™ 500XT, obtiene toda la confiabilidad y el valor que espera de los productos DICKEY-john®. La tecnología avanzada y la electrónica superior de DICKEY-john están respaldadas por un equipo de ingenieros expertos, internos en mecánica, electricidad, software y pruebas.

Especificaciones

Temperatura

de funcionamiento

41 a 113°F (5 a 45°C)

Fuente de alimentación

Adaptador de montaje en pared:
90-264 VAC, 47-63 Hz, 0.4A max
Adaptador de vehículo de 6 voltios:
12-24 VDC

Humedad

5 a 95% sin condensación

Temperatura del grano

41°F a 113°F (5° a 45°C) dependiendo de las calibraciones de grano

Rango de humedad

5 a 45% (dependiente del tipo de grano)

Peso aproximado

13 libras (5.78 kg)

Dimensiones aproximadas

13.5" H x 10.3" W x 13.8" D
(34,5 cm de alto x 26,5 cm de ancho x 35 cm de profundidad)

Idiomas disponibles

(Depende de la región)

Inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, sueco, finlandés, checo/eslovaco, polaco, serbio/croata, húngaro, rumano, turco, griego, búlgaro, ruso

Calibraciones

15 diferentes calibraciones de café disponibles incluyendo verde, tostado, descafeinado y pergamino



Pantalla fácil de usar



Tire de la diapositiva para probar los granos de café



Libere la palanca para verter los granos de café