

GAC™ 2700-INTL

Medidor de Umidade de Grão

Apresentando o analisador de umidade de grãos GAC™ 2700-INTL O QUE ERA BOM FICOU AINDA MELHOR!

DICKEY-john®, um parceiro confiável na detecção de umidade de grãos por quase meio século, tem o prazer de oferecer o GAC™ 2700-INTL, um analisador de umidade de grãos multilíngue. Com base no sucesso da GAC 2500-INTL, a GAC 2700-INTL utiliza a tecnologia mais avançada para fornecer resultados precisos e repetíveis a fim de alcançar a lucratividade ideal para sua operação. A umidade dos grãos, a temperatura e o peso do teste são fornecidos para o instrumento independente ou para as soluções de software de sistema integrado.



Recursos e benefícios:

- Utiliza tecnologia de 149 MHz, desenvolvida pelo USDA
- O Modo de Análise Rápida reduz a necessidade de tocar no instrumento, economizando tempo em seu processo operacional
- A segurança avançada de instrumentos protege o GAC 2700-INTL contra violações, adicionando camadas de proteção a transações comerciais
- Grande tela touchscreen de 7" para maior visibilidade e agilidade
- Resultados de medição em menos de 20 segundos
- A interface de operador moderna e intuitiva simplifica o treinamento e a operação diária
- Armazenamento de memória para até 5.000 medições
- Várias portas USB na parte frontal e traseira da unidade para atualizações de software, dispositivos USB, impressoras e periféricos
- Recurso de scanner de código de barras para acelerar o tempo de processamento

GAC™ 2700-INTL

Medidor de Umidade de Grão

Calibrações:

Com uma rica experiência no setor, DICKEY-john® compreende a necessidade de adaptar os requisitos da sua região e operação com base na aplicação específica.

- Calibrações especificamente desenvolvidas para culturas especiais, como café, farelo de soja e muitas outras
- O melhor suporte da categoria apoiado pelos laboratórios de calibração da DICKEY-john®
- Calibrações convenientes e fáceis de baixar disponíveis em www.dickey-john.com
- Desenvolvimento de calibração personalizada disponível para atributos únicos de cultura e região

Apoiado pelo poder de DICKEY-john:

Quando você compra um analisador de umidade DICKEY-john® GAC™ 2700-INTL, você obtém toda a confiabilidade e o valor que espera dos produtos DICKEY-john®. Como todos os produtos DICKEY-john®, o testador GAC™ 2700-INTL foi projetado e fabricado nos EUA e é suportado em todo o mundo.

Atualmente disponível apenas em alguns países.
Especificação sujeita a alterações.

Especificações

Temperatura operacional	2 a 45°C
Alimentação	110/220 V, 50/60 Hz, 30/35 VA
Umidade	20 a 90% sem condensação
20 a 90% sem condensação	-20° a +45°C (-4°F a +113°F) dependendo das calibrações dos grãos
Temperatura de armazenamento/trânsito	-20 a +60°C (-4 a +140°F)
Faixa de umidade	5 a 45% (dependente de grãos)
Peso aproximado	11,43 kg
Dimensões aproximadas	43,18 cm A x 48,26 cm W x 35,56 cm D (17 pol A x 19 pol L x 14 pol P)
Idiomas	Holandês, Inglês, Francês, Húngaro, Polonês, Português, Espanhol, Turco. Especificações sujeitas a alterações.



Tela sensível ao toque intuitiva



Várias portas USB traseiras



Alterar os tipos de sementes com um toque



Tela de resultados fácil de ler