

GAC™ 2700-LF

水分测试仪

每次都能获得快速准确的检测结果 专为坚果行业推出的新产品

DICKEY-john®作为近半个世纪以来水分检测领域值得信赖的合作伙伴，非常荣幸能为您提供专为坚果行业打造的 GAC™ 2700-LF 水分测试仪。在GAC™ 2100的基础上，GAC™ 2700-LF可轻松地集成到您的生产和收购中，以确保您收到所需的信息，从而为您的生产和收购实现最佳获利能力。为独立仪器或集成系统软件解决方案提供水分、容重和温度结果。

功能和优点：

- 采用油美国农业部开发的149MHz技术
- 测量时间不到20秒，可以在您最繁忙的季节检测更多样本
- 集成的系统软件解决方案功能
- 配备7英寸大尺寸触摸屏，显示效果更清晰，操作响应更灵敏
- 经过改进的处理缩短了分析时间，使您能够在最繁忙的季节检测更多样本
- 现代、直观的操作界面简化了培训和日常操作
- 内置大容量存储，可保存多达5,000条测量数据
- 设备正面和背面有多个USB端口，用于软件升级、USB设备、打印机和外接设备
- 条形码扫描器功能可加快处理时间
- 根据人体工程学设计的抽屉手柄可减少操作者的疲劳
- 先进的安全功能，为商业交易增添多重防护



GAC™ 2700-LF

水分测试仪

校准:

凭借丰富的行业经验, DICKEY-john®深知需要根据具体的应用场景来量身定制符合您所在地区和业务的需求。

- 由DICKEY-john校准实验室支持的同类最佳支持
- 方便且易于下载的校准可在www.dickey-john.com上获得
- 针对独特的农作物和区域特性, 可提供定制的校准开发服务

规格

工作温度

功率

湿度

谷物温度

存储/传输温度

水分范围

近似重量

大致尺寸

语言

36到113°F (2到45°C)

110/220V, 50/60Hz, 30/35VA

20%至90% (非冷凝)

-4°F到+113°F (-20°C到+45°C)

取决于谷物标定

-4°F到+140°F (-20°C到+60°C)

5%至45% (取决于谷物)

25lbs. (11.43kg)

高43.18cmx宽48.26cmx深35.56cm

(17"H x 19"W x 14"D)

中文/英文等多国语言

DICKEY-john 实力保障:

当您选择 DICKEY-john® GAC™ 2700-LF 时, 您将获得 DICKEY-john®产品一贯的可靠品质与卓越价值。与所有 DICKEY-john® 产品一样, GAC™ 2700-LF 检测仪在美国设计和制造, 并提供全球范围的支持服务。



直观彩色
触摸屏



机身后部多个
USB 接口



直观的结果显示