

MINI GAC™ Y MINI GAC™ PLUS

Analizadores de humedad

Probadores de humedad manuales que proporcionan resultados rápidos y precisos.

Mida la humedad desde la cosecha hasta el tostado con la familia de analizadores de humedad portátiles DICKEY-john® mini GAC™. Estos probadores de humedad de mano galardonados ofrecen el más alto nivel de precisión en su clase.

La familia mini GAC™ Moisture Analyzer incluye:

- mini GAC - para pruebas de humedad de alta precisión
- mini GAC Plus - proporciona resultados de peso de prueba que aumentan los datos disponibles para que los productores tomen las decisiones correctas de cosecha, acondicionamiento y almacenamiento

Características y ventajas:

- Simplifica el funcionamiento con una interfaz controlada por menú
- Elimina el pre-pesaje con una báscula interna
- Carga fácilmente calibraciones con un puerto USB
- Ensayos de grano caliente o frío entre 32 y 122°F
- Recibe mediciones precisas en una variedad de condiciones con compensación automática de temperatura
- Admite 24 idiomas diferentes



MINI GAC™ Y MINI GAC™ PLUS

Analizadores de humedad

Especificaciones de unidad

Rango de humedad	5 - 45% (dependiendo del tipo de grano)
Rango de temperatura	0 - 50° C
Diferencia de temperatura	20° C muestra de instrumento a grano
Compensación de temperatura	Automático
Tipo de grano	Grano entero, sin preparación de la muestra
Tamaño de muestra	1 pinta (0,47 l)
Pantalla	LCD (106 x 56 pixels)
Altura del analizador*	30,2 cm
Ancho del analizador*	12,2 cm
Profundidad del analizador*	21,1 cm
Peso (Total)	1,1 kg (2 libras)
Parámetros medidos	Humedad, temperatura del grano y peso del ensayo**

Modelos disponibles

El paquete

mini GAC incluye

mini GAC™, cargador, manual de instrucciones y 1 año de garantía del fabricante

El paquete

mini GAC Plus incluye

mini GAC plus, batería de 9 voltios, maletín de transporte, clip de correa, cargador, manual de instrucciones y garantía del fabricante de 1 año

Otras especificaciones de medición

Precisión	1,0° F o 0,5° C
Resolución de temperatura	0,1° F o 0,1° C
Resolución del peso de prueba**	0,1 lb/bu (kg/hl)

Otras especificaciones

Temperatura de funcionamiento	5 - 45° C
Humedad relativa	5 - 95% sin condensación
Potencia	Batería de 9 V CC

* Medido con el cargador/cerradero en posición de transporte.

** Las especificaciones de peso de prueba se aplican solo a la mini GAC plus.

Respaldo por el poder de DICKEY-john:

Al comprar un mini GAC o mini GAC Plus, obtiene toda la fiabilidad y el valor que espera de los productos DICKEY-john®. La tecnología avanzada y la electrónica superior de DICKEY-john® están respaldadas por un equipo de ingenieros expertos, mecánicos, eléctricos, de software y de pruebas internos. Todos los mini GAC son fabricados por DICKEY-john® bajo estricto control de calidad en una instalación certificada ISO 9001. Fabricado en EE.UU.



1. Cargador de llenado



2. Vacíe el cargador en el analizador



3. Grano nivelado



4. Pulse el botón, los resultados en segundos



mini GAC™ Plus con maletín de transporte