

GAC™ 500XT

Testeur d'humidité pour grains de café

Testeur d'humidité portable à double puissance

Le doseur d'humidité GAC™ 500XT de DICKEY-john® est un petit appareil portable et abordable conçu pour analyser l'humidité. La polyvalence de ces différentes sources d'énergie vous permet d'obtenir des mesures à n'importe quel endroit de votre exploitation agricole. Avec le testeur d'humidité GAC™ 500XT, vous pouvez bénéficier de la même technologie 2 MHz que celle des modèles GAC 2100.

Caractéristiques et avantages :

- Deux options d'alimentation de 110/220 volts CA ou CC
- Peut être alimenté par un adaptateur de véhicule 6V ou une prise de courant murale
- Mémoire pour 16 étalonnages différents
- Assure la cohérence lors de l'exécution des échantillons
- Élimine la prépesée avec une balance interne
- Programmé avec 10 langues
- Fonctionnalités de connexion d'imprimante



GAC™ 500XT

Testeur d'humidité pour grains de café

Étalonnages

Grâce à la riche expérience de l'industrie, DICKEY-john® comprend la nécessité d'adapter les exigences de votre région et de votre exploitation en fonction de l'application spécifique.

- Calibrages personnalisés disponibles pour votre type de café spécifique et le processus de torréfaction
- Un support hors pair soutenu par les laboratoires d'étalonnage de DICKEY-john
- Calibrages pratiques et faciles à télécharger disponibles sur www.dickey-john.com
- Développement d'étalonnage personnalisé disponible pour les attributs de culture et de région uniques

Soutenu par la puissance de DICKEY-john® :

Lorsque vous achetez un GAC™ 500XT, vous obtenez toute la fiabilité et la valeur que vous attendez des produits DICKEY-john®. La technologie de pointe et l'électronique supérieure de DICKEY-john sont appuyées par une équipe d'ingénieurs spécialisés en mécanique, en électricité, en logiciels et en essais.

Spécifications

Température de Fonctionnement

41 à 113 °F (5 à 45 °C)

Alimentation électrique

Adaptateur mural : 90-264 VCA, 47-63 Hz, 0,4 A max
Adaptateur véhicule 6 volts : 12-24 VDC

Humidité

5 à 95 % sans condensation

Température du Grain

41 °F à 113 °F (5 °F à 45 °C)
selon l'étalonnage des grains

Plage d'Humidité

5 à 45% (en fonction du type de grain)

Poids Approximatif

5,78 kg (13 lb)

Dimensions approximatives

13,5 po H x 10,3 po L x 13,8 po P
(34,5 cm H x 26,5 cm L x 35 cm P)

Langues disponibles

(Selon la région)

anglais, espagnol, portugais, français, allemand, italien, suédois, finnois, tchèque/slovaque, polonais, serbe/croate, hongrois, roumain, turc, grec, bulgare, russe

Étalonnages

15 calibrations de café différentes disponibles, y compris vert, torréfié, décaf et parchemin



Écran facile à utiliser



Tirez sur la trappe pour tester l'échantillon de café



Relâchez le levier pour vider la cellule de mesure