

MINI GAC™ ET MINI GAC™ PLUS

Analyseurs d'humidité

Testeurs d'humidité portatifs qui fournissent des résultats rapides et précis.

Mesurez l'humidité de la récolte à la torréfaction avec la famille d'analyseurs d'humidité DICKEY-john® mini GAC™. Ces testeurs d'humidité portatifs primés offrent le plus haut niveau de précision de leur catégorie.

La famille des analyseurs d'humidité mini GAC comprend :

- mini GAC - pour des tests d'humidité très précis
- mini GAC Plus - fournit des résultats de poids spécifique augmentant les données disponibles pour les producteurs afin de prendre les bonnes décisions de récolte, de conditionnement et d'entreposage

Caractéristiques et avantages :

- Simplifie le fonctionnement grâce à une interface pilotée par menus
- Élimine la prépesée avec une balance interne
- Charge facilement les étalonnages avec un port USB
- Teste le grain chaud ou froid entre 32 et 122°F
- Reçoit des mesures précises dans diverses conditions avec compensation automatique de la température
- Propose 24 langues différentes



MINI GAC™ ET MINI GAC™ PLUS

Analyseurs d'humidité

Spécifications de l'unité

Plage d'Humidité	5 - 45 % (selon le type de grain)
Plage de Température	32 - 122 °F (0 - 50 °C)
Différence de Température	36 °F (20 °C) échantillon instrument-grain
Compensation de Température	Automatique
Type de grain	Grains entiers, sans préparation d'échantillon
Taille de l'échantillon	1 pinte (0,47 L)
Affichage	Écran LCD (106 x 56 pixels)
Hauteur de l'analyseur*	30,2 cm (11,9 po)
Largeur de l'analyseur*	12,2 cm (4,8 po)
Profondeur de l'analyseur*	21,1 cm (8,3 po)
Poids (total)	2 lb 7 oz (1,1 kg)
Paramètres mesurés	Humidité, température des grains et poids spécifique**

Autres spécifications de mesure

Précision	1,0 °F ou 0,5 °C
Résolution de température	0,1 °F ou 0,1 °C
Résolution du poids spécifique**	0,1 lb/bu (kg/hl)

Autres Spécifications

Température de Fonctionnement	40 - 113 °F (5 - 45 °C)
Humidité Relative	5 à 95 % sans condensation
Puissance	Batterie 9 VDC

* Mesuré avec chargeur/percuteur en position de transport.

** Les caractéristiques du poids spécifique s'appliquent au mini GAC plus seulement.

Modèles disponibles

mini GAC

le package comprend

mini GAC, chargeur, mode d'emploi et 1 an de garantie constructeur

mini GAC Plus

le package comprend

mini GAC plus, batterie 9 volts, sacoche de transport, attache de ceinture, chargeur, mode d'emploi et garantie constructeur de 1 an

Soutenu par la puissance de DICKEY-john :

Lorsque vous achetez un mini GAC™ ou un mini GAC Plus, vous obtenez toute la fiabilité et la valeur que vous attendez des produits DICKEY-john. La technologie de pointe et l'électronique supérieure de DICKEY-john sont appuyées par une équipe d'ingénieurs spécialisés en mécanique, en électricité, en logiciels et en essais. Tous les mini GAC sont fabriqués par DICKEY-john sous un contrôle de qualité strict dans une installation certifiée ISO 9001. Fabriqué aux États-Unis.



1. Remplissez le chargeur



2. Videz le chargeur dans l'analyseur



3. Nivelez le grain



4. Appuyez sur le bouton, les résultats en secondes



mini GAC™ Plus avec sacoche de transport