

GAC™ 2700-INTL

Graananalysecomputer

Introductie van de GAC™ 2700-INTL Vochtanalysator ONS BESTE IS GEWOON BETER GEWORDEN

DICKEY-john®, is al bijna een halve eeuw een vertrouwde partner in de ontleding van korrelvocht, en biedt u graag de GAC™ 2700-INTL meertalige graan vochtanalysator aan. Voortbouwend op het succes van de GAC 2500-INTL, maakt de GAC 2700-INTL gebruik van de meest geavanceerde technologie om nauwkeurige, herhaalbare resultaten te bieden om een optimale winstgevendheid voor uw bedrijf te bereiken. Graanvocht, temperatuur en testgewicht worden geleverd voor zowel zelfstandige instrumenten als geïntegreerde systeemsoftwareoplossingen.

Kenmerken en voordelen:

- Maakt gebruik van 149 MHz-technologie, ontwikkeld door de USDA
- De snelle analysemodus vermindert de noodzaak om het instrument aan te raken, wat tijd bespaart in het operationele proces
- Geavanceerde instrumentbeveiliging beschermt de GAC 2700-INTL tegen knoeien, waardoor beveiligingslagen worden toegevoegd aan commerciële transacties
- Groot 7-inch aanraakscherm voor meer zichtbaarheid en een sneller reagerend systeem
- De meting gebeurt in minder dan 20 seconden
- Moderne, intuïtieve bedieningsinterface vereenvoudigt training en dagelijkse werking
- Geheugenopslag voor maximaal 5.000 metingen
- Meerdere USB-poorten aan de voor- en achterkant van het apparaat voor software-upgrades, USB-apparaten, printers en randapparatuur
- Een barcodescanner is mogelijk om het operationele proces te versnellen



GAC™ 2700-INTL

Graananalysecomputer

Kalibraties :

Met de rijke ervaring in de industrie begrijpt DICKEY-john® de noodzaak om de vereisten van uw regio en bedrijf aan te passen op basis van de specifieke toepassing.

- Kalibraties speciaal ontwikkeld voor speciale gewassen zoals koffie, sojameel en nog veel meer
- Best-in-class ondersteuning ondersteund door de kalibratielaboratoria van DICKEY-john®
- Handig, eenvoudig te downloaden kalibraties beschikbaar op www.dickey-john.com
- Ontwikkeling van aangepaste kalibratie beschikbaar voor unieke eigenschappen voor gewassen en regio's

Gesteund door de kracht van DICKEY-john :

Wanneer u een DICKEY-john® vochtanalysator aankoopt, krijgt u alle betrouwbaarheid en waarde die u van de DICKEY-john-producten kan verwachten. Zoals alle DICKEY-john producten is de GAC™ 2700-INTL tester ontworpen en geproduceerd in de VS en wereldwijd ondersteund.

**Momenteel alleen beschikbaar in bepaalde landen.
Specificatie onderhevig aan verandering.**

Specificatie

Bedrijfstemperatuur	2 tot 45°C (36 tot 113°F)
Vermogen	110/220V, 50/60 Hz, 30/35 VA
Vochtigheid	20 tot 90% niet-condenserend
Korreltemperatuur	-20° tot +45°C (-4°F tot +113°F) afhankelijk van de kalibratie van de korrel
Opslag-/transittemperatuur	-20 tot +60°C (-4 tot +140°F)
Vochtbereik	5 tot 45% (graanafhankelijk)
Gewicht (bij benadering)	11,43 kg (25 lbs.)
Afmetingen benaderen	43,18 cm H x 48,26 cm B x 35,56 cm D (17 inch H x 19 inch B x 14 inch D)
Talen	Nederlands, Engels, Frans, Hongaars, Pools, Portugees, Spaans, Turks. Specificaties kunnen worden gewijzigd.



Intuïtief
kleurenaanraakscherm



Meerdere
USB-poorten achteraan



Verander graantypes
met één aanraking



Eenvoudig leesbaar
resultatenscherm