

GAC™ 500XT

Testador de umidade para grãos de café

Testador de umidade portátil de alimentação dupla

O testador de umidade GAC™ 500XT da DICKEY-john® é um dispositivo pequeno, portátil e acessível projetado para analisar a umidade. Sua versatilidade ao utilizar diferentes fontes de energia permite que você obtenha medições de qualquer lugar em toda a sua operação agrícola. Com o testador de umidade GAC™ 500XT, você pode se beneficiar da mesma tecnologia de 2 MHz encontrada nos modelos GAC 2100.

Recursos e benefícios:

- Opções de alimentação dupla de 110/220 volts CA ou CC
- Pode ser alimentado por um adaptador de veículo de 6V ou uma tomada elétrica de parede
- Memória para 16 calibrações diferentes
- Fornece consistência ao executar amostras
- Elimina a pré-pesagem com uma balança interna
- Pré-carregado com 10 idiomas
- Recursos de conexão de impressora



DICKEY-john®
A DIVISION OF TSI®

GAC™ 500XT

Testador de umidade para grãos de café

Calibrações

Com uma rica experiência no setor, DICKEY-john® compreende a necessidade de adaptar os requisitos da sua região e operação com base na aplicação específica.

- Calibrações personalizadas disponíveis para o seu tipo específico de café e processo de torrefação
- O melhor suporte da categoria apoiado pelos laboratórios de calibração da DICKEY-john
- Calibrações convenientes e fáceis de baixar disponíveis em www.dickey-john.com
- Desenvolvimento de calibração personalizada disponível para atributos únicos de cultura e região

Especificações

Temperatura operacional	41 a 113°F (5 a 45°C)
Fonte de alimentação	Adaptador para montagem em parede: 90 a 264 VCA, 47 a 63 Hz, máximo de 0,4 A Adaptador para veículo de 6 volts: 12 a 24 VCC
Umidade	5 a 95% sem condensação
Temperatura do grão	41°F a 113°F (5° a 45°C) dependendo das calibrações do grão
Faixa de umidade	5 a 45% (depende do tipo de grão)
Peso aproximado	13 lb (5,78 kg)
Dimensões aproximadas	13.5"H x 10.3"W x 13.8"D (34.5 cm H x 26.5 cm W x 35 cm D)
Idiomas disponíveis (Dependente da região)	Inglês, espanhol, português, francês, alemão, italiano, sueco, finlandês, checo/eslovaco, polonês, sérvio/croata, húngaro, romeno, turco, grego, búlgaro, russo
Calibrações	15 diferentes calibrações de café disponíveis, incluindo verde, torrado, descafeinado e pergaminho

Apoiado pelo poder do DICKEY-john®:

Ao comprar um GAC™ 500XT, você obtém toda a confiabilidade e o valor que espera dos produtos DICKEY-john®. A tecnologia avançada de DICKEY-john e a eletrônica superior contam com o apoio de uma equipe de engenheiros especializados, mecânicos, elétricos, de software e de testes internos.



Tela fácil de usar



Puxe o slide para testar os grãos de café



Alavanca de liberação para despejar grãos de café