

GAC™ 2700-INTL

高精度谷物水分测试仪

GAC™ 2700-INTL水分测试仪介绍 精益求精，更进一步

DICKEY-john® 作为谷物水分检测领域近半个世纪以来值得信赖的合作伙伴，很高兴推出 GAC™ 2700-INTL 多语言谷物水分测试仪。

在 GAC™ 2500-INTL 成功的基础上，GAC™ 2700-INTL 采用美国农业部技术，可提供准确、稳定的检测结果，帮助您的业务实现最佳盈利。无论使用独立仪器还是集成系统软件方案，均可快速获得谷物水分、温度和测试重量数据。

功能和优点：

- 采用由美国农业部开发的149MHz技术
- 快速分析模式减少了接触仪器的次数，大幅节省操作流程的时间
- 先进的安全防护功能可有效防止 GAC™ 2700-INTL 被篡改，为商业交易提供多重保护
- 配备7英寸大尺寸触摸屏，显示效果更清晰，操作响应更灵敏
- 测量结果可在20秒内完成
- 现代直观的操作界面，简化培训流程并提升日常操作效率
- 内置大容量存储，可保存多达5,000条测量数据
- 仪器前后均配备多个USB接口，方便进行软件升级、连接USB设备、打印机及其他外接设备
- 支持条码扫描功能，可显著加快处理速度



GAC™ 2700-INTL

谷物水分测试仪

标定:

凭借在行业内丰富的经验, DICKEY-john® 深知不同地区和业务需求各异, 因此会根据具体应用量身定制解决方案。

- 专为咖啡、大豆粕等特种作物开发的校准
- 由 DICKEY-john 标定实验室提供业内一流的技术支持
- 可在 www.dickey-john.com 网站方便快捷地下载校准文件
- 可针对独特作物和区域特性提供定制校准开发服务

规格

工作温度	2至45°C (36至113°F)
功率	110/220V, 50/60 Hz, 30/35VA
湿度	20%至90% (非冷凝)
谷物温度	-20°至+45°C (-4°F至+113°F) 根据粮食校准存储/运输温度-20到+60°C (-4到+140°F)
水分范围	5%至45% (取决于谷物)
近似重量	11.43 kg (25lbs.)
大约尺寸	高43.18cmx宽48.26cmx深35.56cm (17" H x 19" W x 14" D)
语言	中文、荷兰语、英语、法语、匈牙利语、波兰语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语。 规格可能会更改。

DICKEY-john 实力保障:

当您选择 DICKEY-john® GAC™ 2700-INTL 谷物水分测试仪时, 您将获得 DICKEY-john® 产品一贯的可靠品质与卓越价值。与所有 DICKEY-john® 产品一样, GAC™ 2700-INTL 检测仪在美国设计和制造, 并提供全球范围的支持服务。

目前仅在部分国家/地区发售。
产品规格如有变更, 恕不另行通知



直观彩色
触摸屏



机身后部多个
USB 接口



清晰易读的
结果显示屏



一键切换
谷物类型