

GAC™ 2700-INTL

Komputerowy analizator wilgotności ziarna

Najnowsza Technologia GAC™ DICKEY-john® DO DOKŁADNYCH POMIARÓW CAŁYCH ZIAREN I NASION

Urządzenie GAC™ 2700-INTL to profesjonalny analizator wilgotności ziarna wykorzystujący najbardziej zaawansowaną technologię w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych wyników oceny jakości i parametrów zboża. Mierzy wilgotność, temperaturę i masę próbki. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dużym monitorze dotykowym, są zapamiętywane w pamięci, mogą być drukowane bądź przesyłane do zintegrowanych rozwiązań oprogramowania systemowego.

Cechy i zalety:

- Wykorzystuje technologię 149 MHz, opracowaną przez USDA
- Bardzo szybka analiza skraca czas obsługi klienta
- Zaawansowane zabezpieczenia urządzeń GAC 2700-INTL chronią przed ingerencją zewnętrzną gwarantując ochronę transakcji handlowych
- Duży 7-calowy kolorowy ekran dotykowy zapewnia czytelność i szybką obsługę
- Wyniki pomiaru otrzymuje się w czasie ok 20 sekund
- Nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie ułatwia obsługę urządzenia i jest przyjazne dla użytkownika
- Pamięć masowa do 5000 pomiarów
- Kilka portów USB do aktualizacji oprogramowania, podłączania drukarki oraz innych urządzeń peryferyjnych
- Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych



GAC™ 2700-INTL

Komputerowy analizator wilgotności ziarna

Kalibracje:

Są wynikiem wieloletniego doświadczenia i profesjonalnej wiedzy DICKEY-john®.

- Są też dla upraw specjalnych takich jak kawa, śruta sojowa i wiele innych
- Profesjonalna pomoc techniczna, serwis i wiedza są wspierane przez laboratoria kalibracyjne DICKEY-john®
- Wygodne, łatwe do pobrania kalibracje dostępne na stronie www.dickey-john.com
- Możliwość opracowania niestandardowych kalibracji np. dla regionów czy też unikalnych upraw

Specyfikacja

Temperatura otoczenia	2 do 45°C
Zasilanie	110/220V, 50/60 Hz
Wilgotność powietrza	20 do 90%
Temperatura ziarna	- 20° do +45°C
Temperatura przechowywania/transportu	- 20 do +60°C
Zakres mierzonych wilgotności	5 do 45% (zależny od ziarna)
Waga	12 kg
Wymiary	43.18 x 48.26 x 35.56 cm
Języki	Holenderski, Angielski, Francuski, Węgierski, Polski, Portugalski, Hiszpański, Turecki. Specyfikacje mogą ulec zmianie.

Gwarancja jakości DICKEY-john:

Kupując analizator wilgotności DICKEY-john® GAC™ 2700-INTL zyskujesz pewność oznaczania jakości i wiarygodność. Podobnie jak wszystkie znane produkty DICKEY-john typu GAC™ nowy komputerowy analizator ziarna GAC 2700-INTL też został zaprojektowany i jest produkowany w USA.

Obecnie dostępne tylko w wybranych krajach.
Specyfikacja może ulec zmianie.



Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy



Kilka portów USB



Dotykowa obsługa



Czytelny ekran wyników